# 2" Faux Wood Blinds

# Installation & Maintenance Instructions


Please take a moment to review the following installation guide. Properly installed, your new blind will provide you with years of beauty

## 2" Persianas Imitacion Madera

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Dedique un poco de su tiempo a repasar la siguiente guía de instalación. Si la persiana está instalada correctamente, podrá disfrutar de su belleza durante años.

### Overview | Visión General:



# Recommended Tools | Recomendadas:









Pencil|Lápiz Drill|Taladro Level|Nivel Screwdriver|Destornillador Ladder|Escalera

# Check the components | Revise los Componentes:

Ensure that your package contains all of the contents needed for proper installation.

Asegúrese de que su paquete contenga todos los elementos necesarios para realizar una correcta instalación.



Tornillo













Hold Down Bracket (Optional) (Opcional)






Bottom Rail Endcap Cabecera del Riel Inferior



Valance Cenefa



Valance Return (Optional) Lado Superior de la Cenefa

(Opcional)




Valance Return Clip (Optional) Sujetador del Lado Superior de la Cenefa (Opcional)

1: Choose a blind position (1-Ceiling mount, 2-Outside mount, 3-Inside mount) and mark bracket position


(Note: For blinds 38" and wider, mark center support position away from ladder positions)

Elija la posicion y ubicacion de su persiana (1-Montaje en el techo, 2-Montaje Exterior, 3-Montaje Interior) y marque la posicion donde colocara los soportes de montaje (Nota: Para las persianas de 38" y mas de ancho, la posicion de los soportes de montaje no debe de coincidir con la posicion de las cintas)




3: Attach valance clips Ajuste los sujetadores de cenefa


4 • Mount your blind Coloque la persiana



**7.** Operate your blind (exclude blinds ≤ 13" width)
Opere su persiana (excluyen las persianas ≤ 13" de ancho




2a: Install mounting brackets (Choose an option: Inside mount, Outside mount, Ceiling mount) Instale los soportes de montaje (Escoja la opción: Montaje Interior, Montaje Exterior, Montaje en el Techo)




Attach wand


Coloque la vara




**5** Attach valance (Attach valance return [Optional] – Only for blinds with valance returns) Coloque la cenefa (Coloque el lado superior de la cenefa [Opcional]-Para persianas que solamente contenga los lados superiores de la cenefa)



8 Install cord cleat (Optional) (included with blind ≥ 47" width) Instale el gancho para la cuerda (Opcional) (incluido en las persianas ≥ 47" de ancho



9 Install hold down bracket (Optional)
Instale el soporte de sujeción (Opcional)



Inside/Ceiling Mount Montaje Interior/ en el Techo **Outside Mount** Montaje Exterior

Made in China Hecho en China

# 10: SHORTENING YOUR BLIND

**a** Remove all bottom rail buttons Quite todos los botones del riel inferior

**D**: Cut knots from lift cord Corte los nudos de la cuerda de tiro


C: Remove extra slats. (Carefully slide out slats to the side until you reach your desired length)


logre el largo deseado)


(5cm) below the bottom rail) Quite las tablillas sobrantes (Deslice las Vuelva a colocar el riel inferior en las escalerillas tablillas suavemente hacia afuera hasta que en la posición más cercana al largo deseado y corte el exceso de escalerillas (Deje aproxima-


Replace bottom rail onto ladders location **e:** Twist ladders end and insert into nearest the desired length and cut off bottom rail holes excess ladders. (Leave approximately 2" Enrosque los extremos de las escalerillas y luego insértelos en los orificios del riel inferior


11. Fully lift the blind, and then fully lower it. Open the safety cord consolidator and cut the excess lift cords to proper length. **NOTE**: Always ensure the safety cord consolidator is within 2" (51 mm) from headrail when blind is fully lowered. Retie knots of the lift cords and put them into the slot of the safety cord consolidator, then snap the opposing side into place. Levante y luego baje completamente la persiana. Abra el consolidador de cuerda de seguridad y corte el excedente de las cuerdas de tiro hacia abajo hasta el largo apropiado. NOTA: Asegúrese de que el consolidador de cuerdas de seguridad este siempre dentro de los 2" (51 mm) debajo del riel superior cuando la persiana esta completamente baja. Vuelva a atar los nudos de las cuerdas de tiro hacia abajo y colóquelos en la ranura del consolidador de cuerda de seguridad, luego asegúrelos a presión.












Cleaning Instructions: Keep your blind looking it's best by periodically wiping it with a soft cloth, feather duster, dusting mitt or using the round brush attachment from a vacuum cleaner. Do not use solvents or abrasive

Instrucciones de Limpieza: Para un mejor cuidado de su persiana, limpiar periodicamente con un paño, plumero, o un cepillo redondo adjunto a la aspiradora. No use soluciones solventes o abrasivas para limpiar la persiana ya que puede dañarla.



#### **CHILD SAFETY** SEGURIDAD PARA NIÑOS


#### Safety Cord Consolidator | Consolidator de Cuerda de Seguridad

This device breaks apart when minimal pressure is exerted onto the cords. It also acts as a stopper to prevent the inner cords from being pulled into a loop, which can cause harm to young children.

To assemble, slide the knot of each pull cord into the slot of the safety cord consolidator, then snap the opposing side into place.

Este dispositivo se separa cuando se ejerce una mínima presión sobre las cuerdas. También funciona como un tope para evitar que se jale de las cuerdas internas y se forme un lazo, lo que puede causar daños a niños pequeños.

Para el ensamble, deslice el nudo de cada cuerda dentro de la muesca y asegúrelas a presión en el lado opuesto.



#### WARNING

Young children can be entangled and strangled in cords. Keep all cords out of children's reach. Cord cleat is provided

#### **ADVERTENCIA!**

Los niños pequeños pueden enredarse y estrangularse con las cuerdas. Mantenga todas las cuerdas fuera del alcance de los niños. Se incluye un gancho para cuerda que debe usarse.

solutions to clean the blind. This will cause damage to the blind.


A note regarding color: The natural variations of color, grain and texture in this product may vary. We are not able to guarantee exact matches on subsequent orders. Returns can not be authorized due to these normal variations.

WARNING! Children can be strangled in window shade cords. To avoid possible strangulation, keep cords out of reach of children. Move cribs and other


furniture away from window coverings.

#### Use these devices:

- 1. Cord cleat (available through our customer service department)
- 3. Tie the cord to itself









## 4. Tie-down device

#### **Nota Referiente al Color:**

Las variedades de color, marcas de maderas y texturas son pueden variar. Nosotros no podemos garantizar el color exacto en ordenes subsequentas. Nosostros no podemos darle credito para sus persianasdado a estas razones de naturaleza.


**ADVERTENCIA!** Los niños pueden estrangularse con las cuerdas de la persianas. Para evitar posibles estragulacion mantenga las cuerdas fuera del alcanse de los niños. Mueva las cunas y otros muebles lejos de las persianas.

**Utilice** estos Dispositivos:

- 1. El clavo de la cuerda (disponible en 2. Abrazadera o pinza. nuestro depto. de servicio al cliente)
- 3. Amarre las cuerdas juntas
- 4. Sujete el dispositivo




# **AWARNING**



Inner cords can pull out to form a loop, which can strangle a young child.

- Inner cord stop devices can reduce this risk if positioned correctly on the pull cords.
- If inner cord stop devices are more than 3" (76mm) below the headrail when the blind is fully lowered, move them closer by following the inner cord stop device adjustment instructions.

# **AADVERTENCIA**



Las cuerdas internas pueden sacarse para formar un lazo en que puede ESTRANGULARSE un niño pequeño

- Los dispositivos de paro de la cuerda interna pueden diminuir este riesgo si están situados correctamente en el halado de las cuerdas.
- Si los dispositivos de paro de cuerda interna son más de 3 pulgadas (76mm) por debajo del riel superior cuando está bajada completamente la persiana, muévalos siguiendo las instrucciones del ajuste de paro de cuerda interna.

N300257-8 DS